

UA ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ Будь ласка, збережіть для подальшого використання

ПОПЕРЕДЖЕННЯ!

Будь ласка, збережіть всю інформацію про продукт для подальшого використання. Колір та зміст можуть відрізнятися. **ВАЖЛИВО:** Видаліть всі пластикові кріплення та упаковку перед тим, як давати дітям. Не використовуйте виріб на полірованій, лакованій або іншій чутливій до пошкодження поверхні.

СКЛАДАННЯ ГРИ

Зберіть смугу перешкод на основі, як показано на малюнку. Вставте вертикальне кільце в отвір. Вставте таймер у проріз у верхній частині основи.

ЦІЛЬ ГРИ

Якнайшвидше пройти смугу перешкод, не впустивши кульку. Якщо кулька впаде, починайте спочатку, не встановлюючи таймер.

ЯК ГРАТИ

Перед початком гри переконайтеся, що бар'єри закриті.

• Помістіть кульку у стартову позицію з правого боку гри, як показано на малюнку. Встановіть стрілку так, щоб вона показувала на верхню частину таймера та натисніть кнопку "Старт". • Натисніть кнопку

1, щоб скотити кульку по похилій доріжці. В кінці доріжки злегка натисніть кнопку, щоб помістити кульку на кінець платформи. • Злегка поверніть колесо 2 і кран, що коливається, перенесе кульку до паралельних перекладин. • За допомогою важеля 3 проведіть кульку по паралельним перекладинам. • Круговими рухами важеля 4 проведіть кульку через лабіринт та на заключний пандус. • Натисніть кнопку 5, щоб змусити кульку проскочити через пандус у сліпий лабіринт. • Круговими рухами важеля 6 проведіть кульку через сліпий лабіринт. • Злегка поверніть колесо 2, щоб помістити кульку в положення для катапультивання. • Натисканням кнопки 7 катапультируйте кульку на дзвінок. Гра завершена. • Відразу після дзвінка вимкніть таймер і запишіть свій час. • Можна грати одному, намагаючись покращити час проходження смуги або грати на час з одним.

Іграшка/ігровий набір: настільна гра "Веселий лабіринт 2"

Характеристика: іграшка відноситься до предметів ігрового побуту, механічна. Являє собою смугу перешкод, по якій потрібно провести кульку. Елементи смуги перешкод управляються кнопками та важелями. Кульку чекає нелегкий шлях: пружні доріжки, нестійкі платформи, сходи і, нарешті, катапульта, яка перенесе його до заповітного фінішу. У комплекті: ігрове поле у вигляді лабіринту з перешкодами, таймер, дві металеві кульки, пластикове кільце. Матеріали: пластмаса АБС, поліпропілен; метал - сталь без лакофарбового покриття.

Увага! Призначено для дітей віком від 5 років.

Попередження! Не давайте іграшку дітям віком до 3 років! Дрібні деталі можуть потрапити у дихальні шляхи та стати причиною задухи.

Для безпеки дитини видаліть усі пластмасові пакувальні елементи.

Догляд: протирайте іграшку чистою вологою серветкою.

Умови зберігання: сухе приміщення, що провітрюється.

Виробник: Tomy UK Co, Ltd. (Томі Ю-Кей Ко, Лтд).

Адреса: Nembury House, Pynes Hill, Rydon Lane, Exeter, Devon GB EX2 5AZ, United Kingdom (Хембурі Хауз, Пайнз Хілл, Райдон Лейн, Ексетер, Девон Джи-Бі І-Екс-2 5-Ей-Зет, Великобританія).

Фабрика-філія виробника: PT. Lung Cheong Brothers Industrial. (ПТ Лінг Чеонг Бразерс Індастріал). Адреса фабрики: Jalan Raya Serang Km. 90, Desa Sentul, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang, Banten, Indonesia. (Йалан Райа Серанг Км. 90, Деса Сентул, Кесаматан Крагілан, Кабупатен Серанг, Бантен, Індонезія) Країна походження: Індонезія



ПОПЕРЕДЖЕННЯ: НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХА – Дрібні частини. Не для дітей віком до 3 років.

TOMY®

ІНСТРУКЦІЯ



**ЧАС НАСТАВ!
ПРОЙДИ ЛАБІРИНТ
ШВИДШЕ ЗА ВСІХ!**

