

# МОТОРИЗОВАНИЙ ЖУК-КОРОБКА

БАТЬКАМ: БУДЬ ЛАСКА, ПОВНІСТЮ  
ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ, ПЕРШ НІЖ  
ДОПОМАГАТИ ДІТЯМ.

**! ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:**  
НЕБЕЗПЕКА ЗАДУХИ – дрібні деталі. Не  
для дітей молодше 3 років

## А. ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО БЕЗПЕКУ

1. Будь ласка, прочитайте цю інструкцію повністю, перш ніж використовувати продукт.
2. Рекомендується допомога і нагляд дорослих постійно.
3. Цей комплект призначений для дітей старше 5 років.
4. Цей комплект і його кінцевий продукт містять дрібні деталі, які становлять небезпеку задухи. Тримайте подалі від дітей віком до 3 років.
5. Вставляйте батарейки тільки після складання продукту. Потрібен нагляд дорослих.

## Б. ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙОК

1. Потрібна одна батарейка 1,5 В типу ААА (не входить до комплекту).
2. Для кращих результатів завжди використовуйте свіжі батарейки.
3. Переконайтеся, що батарейки встановлені правильно.
4. Виймайте батарейки з приладу, якщо він не використовується.
5. Відразу ж замінійте старі батарейки, щоб уникнути можливої поломки комплекту.
6. Акумулятори повинні вийматися з набору перед їх зарядкою.
7. Акумулятори повинні заряджатися під наглядом дорослих.
8. Переконайтесь, що клеми живлення у відсіку для батарейок не мають короткого замикання.
9. Не намагайтеся перезаряджати батарейки, які не перезаряджаються.

## В. ВМІСТ

(Коричнева пакувальна коробка)

(Зворотна сторона пакування)

Також потрібні, але не входять до комплекту: одна батарейка 1,5 В типу AAA і хрестова викрутка.

### **Питання і коментарі**

Ми цінуємо вас як клієнта, і ваше задоволення цим продуктом дуже важливе для нас. Якщо у вас є коментарі або питання, або ви виявили будь-яку частину цього комплекту відсутньою або дефектною, будь ласка, не соромтеся звертатися до нашого дистриб'ютора у вашій країні. Його адреса надрукована на упаковці. Ви також можете зв'язатися з нашою групою підтримки маркетингу: [info@afk.ua](mailto:info@afk.ua), тел. +38 (044) 465 75 50, веб-сайт: [www.afk.ua](http://www.afk.ua)