



ІНСТРУКЦІЯ ЩОДО ГРИ З МАШИНКОЮ СЕРІЇ «ЗМІНИ КОЛІР» HOT WHEELS™ (арм. BHR15)



Машинки змінюють свій колір залежно від температури води.

- Для того, щоб змінити колір машинки, необхідно:
1 крок – занурити машинку у теплу воду (**35-42°C**). Ні в якому разі не використовувати дуже гарячу воду, щоб не спричинити опіки;
2 крок – залишити машинку у воді на 2-5 сек.
- Для того, щоб відновити попередній колір, необхідно:
1 крок – занурити машинку у дуже холодну воду, температурою не більше **10°C**; допускається використання кубиків льоду.
2 крок – залишити машинку у воді на 2-5 сек.

УВАГА: Іноді машинка не відновлює свій попередній колір.

Причина полягає у тому, що вода являється недостатньо холодною для спрацювання функції, адже влітку з-під крану тече вода температурою **18-20 °C**.

В цьому разі спробуйте:

- у ємність з водою кинути декілька кубиків льоду, і занурити машинку знову;
- на деяких час покласти машинку у морозильну камеру, щоб колір відновився.

ВАЖЛИВО: Не залишати машинку під прямими сонячними променями чи при дуже високій температурі, наприклад, мікрохвильовці тощо.